



ヴァージン・レコードの輝きを取り戻す！

「ニッティ・グリッティ」アナログ・レコード・クリーナー

アナログレコード再生に常に付きまとうホコリの悩み。

耳障りなノイズによる S/N 比の低下やダイナミックレンジの縮小、更には大切なレコード盤をも摩耗させてしまう最大の原因にもなっています。

それらはほとんど肉眼では確認できない程微細なマイクロダスト、剥離剤、皮脂などです。

「ニッティ・グリッティ」のレコード・クリーナーは独自の方法により、レコード盤を徹底的にかつ手軽にクリーニングすることを実現しました。産業用の信頼性の高い真空モーターを採用しているので強力な吸引力が魅力です。

まるでヴァージン・レコードに肉薄するクオリティを取り戻しましょう。

「ニッティ・グリッティ」3ステップ・クリーニング

- 1：レコード盤面にクリーニング液を塗布
- 2：付属のブラシで盤面をブラッシング
- 3：強力なバキュームポンプで、浮き出したマイクロダスト等を液体ごと吸い取る

「ニッティ・グリッティ」クリーニング液は、レコード盤の種類や用途により3種類をご用意。

- **PUREnzyme+** 新開発の強力洗浄液（ピュア・エンザイム）
 - ◆ 酵素の力で剥離剤や皮脂を根こそぎ落とします。
- **PURE 2** LP / EP レコード盤の洗浄液（アルコール含有）
 - ◆ 日々のご使用や PUREnzyme+ 使用後のすすぎ洗浄用として
- **PURE 1** SP 盤の洗浄に適したノンアルコールタイプの洗浄液
 - ◆ 日々のご使用や PUREnzyme+ 使用後のすすぎ洗浄用として

セミ・オートマチックの上級機



NITTY GRITTY MODEL 2.5Fi レコード・クリーナー

- キャプスタンを装備しており装着したレコード盤を回転させることにより洗浄液の塗布、洗浄、吸引が簡単に行えます。
- ポンプングすることにより洗浄液を均一に塗布できるよう、洗浄液タンクを内蔵しています。
- レコードに接触するリップ部には、記録面の摩耗を防ぎながら何千もの微細な繊維がゴミ・ホコリを掻き出すベルベットを採用しています。
- 本体底に洗浄後の排水を受けるトレイが装備されています。
- 8オンスのハーフボトルの PURE2 が1本付属します。
- レコード盤にやさしく、ゴミ・ホコリを取り除くベルベット・ブラシが1本付属します。

「ニッティ・グリッティ」別売消耗品

製品名	備考
■ PUREnzyme+	洗浄液(小) 16 オンス (約 480cc)
■ FL-G (PURE 1 / PURE 2)	洗浄液(大) 1 ガロン (約 3840cc)
■ FL-16oz (PURE 1 / PURE 2)	洗浄液(小) 16 オンス (約 480cc)

- ※新強力洗浄液「PUREnzyme+」で洗浄後は、盤面を PURE1 又は PURE2 で必ずすすぎ洗浄を行ってください。
- ※洗浄液「PURE 2」はアルコールを含有しますので絶対に SP 盤には使用しないでください。SP 盤にはアルコールを含まない「PURE 1」をご使用ください。
- ※洗浄液「PURE 1」のボトルには「FOR 78RPM RECORDS」と表記されていますが、LP/SP 盤にも勿論ご使用いただけます。
- ※洗浄液は人体に有害な物質は含んでおりませんが飲用には適しません。
お子様が誤って口にしないよう保管には十分ご注意ください。

シンプルなベーシック・モデル



NITTY GRITTY MODEL 1 レコード・クリーナー

- レコード盤への洗浄液塗布、ベルベット・ブラシでのブラッシングなど手動で気になる箇所を重点的に洗浄できる、必要にして十分なベーシック・モデルです。
- 上級機同様、強力なバキューム・モーターで浮き上がった汚れを洗浄液ごと吸引。
- レコードに接触するリップ部には、記録面の摩耗を防ぎながら何千もの微細な繊維がゴミ・ホコリを掻き出すベルベットを採用しています。
- 本体に洗浄後の排水を受けるタンクが内蔵されています。
- 8オンスのハーフボトルの PURE2 とベルベット・ブラシがそれぞれ1本付属します。
- ブラシや洗浄液を収納しておけるポケット付きです。

製品名

備考

■ VAC-SWEEP リップ (※)

交換用リップ4枚入り・リップクリーニングブラシと取付用テープ同梱

■ ベルベット・ブラシ

クリーニングマシンに付属品と同等の上質ベルベットのブラシ

■ ブリストル・ブラシ

別売オプション品となる極細ナイロン製の長い毛足のブラシ

➤ 通常のお手入れはベルベット・ブラシで十分ですが、特に汚れが気になる場合や埃によるノイズが取りきれない場合にはブリストル・ブラシのご使用をお勧めします。洗浄液 PUREnzyme+ と併用することで、さらに高い効果が期待できます。

➤ ブラシはいずれも 105mm 幅です。汚れが目立つ場合は水洗いしたのち、十分乾燥させてからお使いください。

※交換用 VAC-SWEEP リップは機種により仕様が若干異なります。お買い求めの際には、機種名をご指定のうえご注文下さい。



VAC-SWEEP リップ



ベルベット・ブラシ



ブリストル・ブラシ





■ 仕様

	MODEL 2.5 Fi	MODEL 1
形式	セミ・オートマチック バキューム式レコード・クリーナー	マニュアル・オペレーション バキューム式レコード・クリーナー
電源	交流100～120V 50/60Hz	交流100～120V 50/60Hz
消費電力	750W(100V)	550W(100V)
タンク容量	約 400mℓ	タンクなし
ドレイン容量	10 枚 20 面分相当	3 枚 6 面分相当
寸法	W445mm × D221mm × H230mm	W370mm × D220mm × H218mm
重量	6.1kg	4.7kg
付属品	ベルベット・ブラシ PURE2 ハーフボトル リップクリーニング用ブラシ	ベルベット・ブラシ レコードグリップ PURE2 ハーフボトル リップクリーニング用ブラシ

●このカタログの記載内容は2015年3月現在のものです。仕様および外観は改良のため予告なく変更されることがあります。ご了承ください。

NittyGritty 製品 輸入販売元

NOAH 株式会社 

〒162-0042 東京都新宿区早稲田町70-8 TEL03-5272-4211
<http://www.noahcorporation.com>